

## Papierkordel

Die bei Carl Hansen & Søn verwendete Papierkordel besteht aus FSC-zertifizierten, nachhaltigen Materialien. Wir verwenden Papierkordel in zwei verschiedenen Farben: Natur und Schwarz. Die naturfarbene Papierkordel besteht aus ungebleichtem Papier, die schwarze Kordel wird gefärbt.

### Allgemeine Reinigung und Pflege

Papierkordel erfordert normalerweise keine oder sehr wenig Pflege, da das starke Material darauf ausgelegt ist, viele Jahre zu halten. Wenn Sie die Sitzfläche reinigen möchten, können Sie ein gut ausgewrungenes weiches Tuch verwenden, das vorher in eine neutrale, farblose Seifenlösung getaucht wurde. Es ist nicht empfehlenswert, diese Reinigung zu oft durchzuführen, da sie zu unnötigem Verschleiß an der Papierkordel führen kann. Die Papierkordel wird mit einer dünnen Wachsschicht ummantelt, die Flecken verhindert. Eine Verfärbung der Papierkordel kann jedoch auftreten, wenn stark färbende Flüssigkeiten, z. B. Rotwein, Fruchtsaft oder Lebensmittel mit intensiver Farbe, auf der Kordel verschüttet werden.

Sollte es zu Flecken auf der Papierkordel kommen, empfiehlt es sich, so viel Flüssigkeit wie möglich mit einem gut ausgewrungenen, weichen Tuch aufzusaugen. Achten Sie darauf, die Flüssigkeit nicht in die Papierkordel zu reiben, sondern tupfen Sie mit dem Tuch vorsichtig die fleckige Stelle ab.

Papierkordel ist ein natürlich kühles, bequemes und widerstandsfähiges Material. Es kann viele Jahre halten und bei Bedarf von einem erfahrenen Flechter ersetzt oder repariert werden.

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Papierkordel.

### Besonders zu berücksichtigen

Wie andere Möbel auch, können insbesondere geflochtene Sitzflächen in Weiß, aber auch in Natur, durch bunte Stoffe, z. B. eine neue Jeans, verfärbt werden. Wenn Sie die Kordel so gut wie möglich schützen möchten, empfiehlt sich ein Kissen auf dem Sitz. Das natürliche Material ist jedoch so konzipiert, dass es im Laufe der Zeit ansprechend und natürlich patiniert.

Geflochtene Stühle können bei der Lieferung ein wenig schief sein. Die Papierkordel auf dem Stuhl ist handgeflochten und sehr fest, was dazu führen kann, dass sich der Stuhl ein wenig verzieht. Dies wird sich jedoch nach kurzer Zeit selbst korrigieren, sobald der Stuhl in Gebrauch ist.

Weil es sich bei Papierkordel und Holz um lebende Materialien handelt, die durch Tageslicht und Feuchtigkeit beeinflusst werden, können sich mit Papierkordel geflochtene Möbel verändern. Wenn ein geflochtenes Möbelstück Wärme ausgesetzt ist, z. B. durch eine Fußbodenheizung, einen Holzofen oder Sonnenlicht durch ein Panoramafenster, ist mit unterschiedlich starkem Knarren der Papierkordel/des Stuhls zu rechnen.

