

Lamper

Almindelig rengøring og vedligeholdelse

Carl Hansen & Søn anbefaler, at rengøring af lamper foregår med en tør, blød, antistatisk klud. Glas- og metallampeskærme kan med fordel aftørres med en fugtig, blød klud.

Speciel rengøring

Pletter fjernes med en blød klud opvredet i lunket vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel. På kobber-, alu- og gullook må der ikke bruges rengøringsmidler, kun tør klud.

OBS!

Mundblæst glas – EK61

Glasset til denne lampe er mundblæst og originalt håndværk. Da fremstillingsprocessen er manuel, kan der forekomme små luftblærer og uregelmæssigheder i glasset, ligesom tykkelsen kan variere. Mundblæst glas skal altid rengøres i kold tilstand. Alt vand skal være fordampet, inden lampen tændes igen.

Særlige forbehold

Brug aldrig rengøringsmidler med slibemiddel eller opløsningsmidler.

