

## Papperssnöre

Det papperssnöre Carl Hansen & Søn använder är tillverkat av FSC-certifierade, hållbara material. Vi använder papperssnöre i två olika färger: natur och svart. Det naturfärgade papperssnöret är tillverkat av oblekt paper, medan det svarta är färgat.

### Normal rengöring och underhåll

Papperssnöre kräver normalt inget eller mycket lite underhåll eftersom det är starkt och gjort för att hålla i många år. Om du vill rengöra sitsen kan du torka av den med en mjuk trasa som fuktats med färglös tvållösning och vridits ur ordentligt. Det bör dock inte göras för ofta eftersom det kan orsaka onödigt slitage på papperssnöret. Papperssnöret behandlas med ett tunt lager vax som motverkar fläckar. Observera att missfärgningar kan uppstå om starka vätskor (t.ex. rödvin, fruktjuice eller starkt färgade livsmedel) spills på pappersfibrerna.

Om en fläck hamnar på papperssnöret rekommenderar vi att du torkar upp så mycket som möjligt av vätskan med en mjuk och ordentligt urvriden trasa. Var försiktig så att du inte gnuggar in vätskan i papperssnöret, utan badda försiktigt med trasan på fläcken.

Papperssnöre är ett naturligt svalt, bekvämt och tåligt material. Det kan hålla i många år och vid behov bytas ut eller repareras av en skicklig vävare.

Använd aldrig rengöringsmedel på papperssnöre.

### Tänk på detta

Precis som andra möbler kan naturfärgade flätade sittytor missfärgas av färgade textilier, t.ex. ett par nya jeans. Om du vill skydda papperssnöret så mycket som möjligt rekommenderar vi att du lägger en sittydyna på sitsen. Detta naturmaterial får dock en vacker patina med tiden.

Stolar med flätad sits kan vara något skeva vid leverans. Papperssnöret är handflätat och mycket tätt, vilket kan få stolen att vrida sig en aning. Den rätar dock snabbt till sig när den börjar användas.

