

Lampor

Normal rengöring och underhåll

Carl Hansen & Søn rekommenderar att lampor rengörs med en torr, mjuk och antistatisk trasa. Lampskärmar av glas och metall kan torkas med en fuktig, mjuk trasa.

Specialrengöring

Avlägsna fläckar med en mjuk trasa som har doppats i ljummet vatten och vridits ur. Vid behov kan ett mildt rengöringsmedel tillsättas i vattnet. Rengöringsmedel bör inte användas på koppar, aluminium eller guldlänkande ytor. Använd endast en torr trasa på sådana ytor.

OBS!

Munblåst glas – EK61

Glaset på den här lampan är munblåst och ett unikt hantverk. Eftersom tillverkningsprocessen är manuell kan små luftblåsor och oregelbundenheter uppstå i glaset och tjockleken kan också variera.

Munblåst glas bör alltid rengöras när det är kallt. Allt vatten ska ha avdunstat innan lampan tänds igen.

Tänk på detta

Använd aldrig rengöringsmedel med slipmedel eller lösningsmedel.

