

Krom, pulverlackerat stål och rostfritt stål

Krom

Blank förkromning består av flera lager. Det yttersta och synliga lagret består av ett tunt kromlager. Det underliggande lagret, som sitter mot basmaterialet, är nickel. Den förkromade ytan förändras inte med tiden och har alltid ett spegelblankt utseende.

Normal rengöring och normalt underhåll

Möbler med förkromade ytor kan torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.

Specialrengöring

Om det inte räcker med normala rengöringsprodukter kan ytan rengöras med tvättsprit.

Tänk på detta

Vatten kan orsaka lätt rost på förkromade ytor. Vi rekommenderar att du använder en lämplig metallpolish som Brasso eller Autosol® för att avlägsna rost från förkromade ytor.

Pulverlackerat stål

Pulverlackering ger möbeln en hållbar och enhetlig yta.

Normal rengöring och underhåll

Möbler med en pulverlackerad yta torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.

Tänk på detta

Använd inte lösningsmedel, vassa föremål eller rengöringsmedel med slipmedel på pulverlackerade ytor.

Rostfritt stål

Rostfritt stål har en hög kromhalt, vilket ger stålet dess tåliga yta (korrosionsbeständiga egenskaper).

Normal rengöring och normalt underhåll

Möbler av rostfritt stål kan torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett mildt rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.



Specialrengöring

Om det inte räcker med normala rengöringsprodukter kan ytan rengöras med tvättsprit.

Tänk på detta

Mindre rostfläckar kan med tiden bildas på den rostfria ytan. Små rostfläckar på ytan orsakas ofta av metall- eller järnpartiklar från andra föremål – skospännen, väskor med metallbeslag. I de flesta fall kan små rostfläckar och mindre repor avlägsnas genom att ytan slipas med en mycket fin slipsvamp avsedd för metall. Kom ihåg att alltid följa stålets riktning vid slipning. Klorbaserade rengöringsmedel får inte användas på stål eftersom de orsakar rost. Torka av stålet med en torr trasa i samband med våtstädning av golv för att undvika fläckar på stålet

