

Leuchten

Allgemeine Reinigung und Pflege

Carl Hansen & Søn empfiehlt, Leuchten mit einem trockenen, weichen, antistatischen Tuch zu reinigen. Lampenschirme aus Glas und Metall können gerne auch mit einem feuchten, weichen Tuch abgewischt werden.

Spezialreinigung

Entfernen Sie Flecken mit einem weichen Tuch, das in lauwarmes Wasser getaucht und ausgewrungen wird. Gegebenenfalls dem Wasser etwas mildes Reinigungsmittel zusetzen. Auf Kupfer, Aluminium und goldähnlichen Oberflächen sollten keine Reinigungsmittel, sondern nur ein trockenes Tuch verwendet werden.

HINWEIS!

Mundgeblasenes Glas – EK61

Das Glas in dieser Lampe ist mundgeblasen und echte Handarbeit. Deshalb können im Glas kleine Luftblasen und Unregelmäßigkeiten vorkommen. Darüber hinaus kann die Dicke des Glases variieren.

Mundgeblasenes Glas muss immer im kalten Zustand gereinigt werden. Bevor die Lampe eingeschaltet wird, muss das gesamte Wasser getrocknet sein.

Besonders zu berücksichtigen

Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel mit Scheuerzusätzen oder Lösungsmitteln.

